

エアー抽選器取扱説明書

エアー抽選器（大）の設置方法

	<p>1. 設置する場所まで移動して、PPバンドをほどき、蓋を開けてください。</p>
	<p>2. 箱から出して、安定した平らな場所に設置してください。</p> <p>※エアー抽選器（大）の本体重量は約38kgありますので、2人で作業を行ってください。</p>
	<p>3. 下部の赤いビニール部分のファスナーを開けてコンセントを取り出して、家庭用電源につなげてください。</p>
	<p>4. コンセント収納場所の奥にある白いマジックテープを開けて、電源スイッチを「入」にしてください。</p> <p>送風機が稼働してエアー抽選器が膨らみ、設置完了です。</p>

専用三角くじを入れる時

	<p>いったん電源スイッチを「切」にしてください。</p> <p>本体赤と透明部分の間にあるファスナーを開けて、専用三角くじを入れてから電源スイッチを「入」にしてください。</p> <p>※専用三角くじは折った状態で200～300枚が最適です。</p>
---	--

エアー抽選器（小）の設置方法

	<p>1. 設置場所まで移動して、バックルを外し、蓋を開けてください。</p>
	<p>2. 箱から出して、安定した平らな場所に設置してください。</p>
	<p>3. コンセントを家庭用電源につなげてください。</p>
	<p>4. 電源スイッチを「入」にしてください。 送風機が稼働してエアー抽選器が膨らみ、設置完了です。</p>

専用三角くじを入れる時

	<p>いったん電源スイッチを「切」にしてください。 エアー抽選器（小）上部の投入口のマジックテープを外して専用三角くじを入れてから電源スイッチを「入」にしてください。 ※専用三角くじは折った状態で130枚が最適です。</p>
---	---

エア－抽選器の梱包方法

エア－抽選器（大）の梱包方法

	<p>1. コンセントはファスナーの中に収納してください。 (抽選機の下敷きにならないように気を付けてください。)</p>
	<p>2. PP バンドを2本引いて下箱を載せてください。 ※手を挟まないように注意して下さい。</p>
	<p>3. エア－抽選器（大）を入れてください。 ※本体重量は約38kgありますので、2人で行ってください。</p>
	<p>4. 他に一緒にレンタルした当り鐘（ビッグベル）やゴム印セットがあれば、角の隙間に入れてください。</p>
	<p>取扱説明書を上に載せてください。</p>



5.上下の縁が合うように上箱をかぶせてください。




6.留め具を使って PP バンド 2 本を止めてください。
※PP バンドの止め方については最後のページをご参考ください。



7.出荷伝票下のビニール封筒の中の返却用着払い伝票を貼り付け位置に貼って返却してください。

エアー抽選器（小）の梱包方法

	<p>1. 箱を開いて、準備してください。</p>
	<p>2. 本体をケースに入れてください。</p> <p>※電源コードを持って入れるとスムーズに入れます。</p>
	<p>3. コードは段ボールの隙間にいれてください。 ※ゴム印セットや当たり鐘などもレンタルされた場合、段ボールの隙間にいれてください。 取扱説明書を上に載せてください。</p>
	<p>4. 蓋を閉めて、バックルが「カチッ」と音がするまで差し込んでください。</p>
	<p>5. 出荷伝票下のビニール封筒の中の返却用着払い伝票を貼り付け位置に貼って返却してください。</p>

梱包時 P P バンドの使用方法

①



輪をつくる。

②




つくった輪をストッパーに通す。

③



荷物に回したもう片方の
バンドも同様に通す。

④




ひもを両端に引っ張り、
しっかり締める。

⑤



⑥



※手順を参考にしても分からない場合は、返却時にドライバーにお尋ねください。